

Victor Reader Stream Kullanım Klavuzu

1. Temel Fonksiyonlar

1.1 Sesi, Hızı ve Tonu/Perdeyi Deęiřtirme

Ses, hız, ya da ton/perde ayarlarını deęiřtirmek için Stream (Akıř) açıkken sol üst taraftaki **Power** (Güç) düęmesine birkaç kez basın. 10 saniye kullanılmadıktan sonra, deęiřtirme kontrolü Volume'e (Ses) dönecektir. Seçilen ayarı yükseltmek veya düşürmek için sol tarafta **Power** düęmesinin hemen altındaki **up/down** (yukarı/ařaęı) oklarını kullanın. Her kontrolün üst ve alt aralıęını göstermek için bir bip sesi vardır. Kayıt çalıřmaya başlamazsa, STREAM ayar konumunu belirtecektir. Ton/perde ve hız için de normal veya 0 konumunu göstermek için bir bip sesi mevcuttur. Bu, bemol ton ayarını, normal bir perdeyi veya normal hız ayarını gösterir.

İsterseniz, müzik kitaplıęında olmayan bir sesi çalmak için Ton kontrolünü ses perdesini deęiřtirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bazı kişiler, tondaki bir deęiřiklikten ziyade kayıtlı sesin perdesindeki bir deęiřikten daha fazla yararlanırlar. Ton yerine perdeyi deęiřtirmek için, Playback (Oynatma) and Navigation (Navigasyon) menüsünü açmak için 7 tuřuna basın. Daha sonra Audio Adjustment (Ses Ayarı) modunu bulmak için ařaęı oku ve Pitch seçmek için saę veya sol okları kullanın. Seçiminizi onaylamak için 0 tuřunun saęındaki **Confirm** (Onayla) tuřuna ve Menüden çıkmak için 0 tuřunun solundaki Star (Yıldız) tuřuna basın.

1.2 Çalma/Durdurma

Bir kaydı çalmaya başlamak için, **Play/Stop (Oynatma/Durdurma)** tuřuna basın.

Bir kaydı durdurmak için, **Play/Stop** tuřuna basın.

NOT: Girilen bir sayfaya veya başlık numarasına atlamak için **Confirm** tuřu yerine **Play/Stop** tuřuna da basabilirsiniz. Eęer sayısal giriřinizi **Play/Stop** ile bitirirseniz, daha sonra çalma belirtilen sayfada veya başlık numarasında başlayacaktır.

1.3 Geri Sarma ve İleri Sarma

Bu tuřlar hızlı bir řekilde geriye ya da ileriye gitmeyi saęlar.

İstedięiniz konuma ulařana kadar **Rewind (Geri Sarma)** veya **Fast Forward (İleri Sarma)** tuřunu basılı tutun, tuřu basılı tuttuęunuz sürece **Rewind** veya **Fast Forward** tuřları hızlanacaktır. Tuřu basılı tuttuęunuz her üç saniye için 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ve daha fazla ileriye veya geriye gidirsiniz. En geniř

atlayış 5 dakikadır. Her üç saniyelik atlama arasında, Stream atlayış zamanını belirtecek ve normal bir hız klipi oynatacaktır.

Rewind veya **Fast Forward** tuşunu basılı tutmak yerine sadece basıp bırakırsanız, oynatma 5 saniye ileri ya da geri atlayacaktır.

1.4 Tarih ve Saat Ayarı

Tarih ve saati ayarlamak için **Sleep** (Uyku) tuşunu basılı tutun. Menüde gezinmek için **2 (Yukarı)** ve **8 (Aşağı)** tuşlarını kullanın. Tarih ve saat menüsü öğeleri şu şekildedir: Set Time (Saati Ayarla), Set Date (Tarihi Ayarla) ve Set Advanced Time Settings (Gelişmiş Zaman Ayarları). Seçtiğiniz menü öğesinin üzerindeyken, bu menüye girmek için **6, Confirm** tuşuna basın. Bu menüde çeşitli alt menü öğeleri bulunacaktır. Sayısal tuşları kullanarak her alt menü için doğru değeri girin. Bir sonraki alt menü öğesine gitmek için **Confirm** tuşuna veya menüye dönmek için **Star** tuşuna basın. Geçersiz bir giriş yapıldığında, yeni bir değer girmeniz istenecektir. Son alt menüye ulaştığınızda, ayarlarınızı onaylamak için **Confirm** tuşuna basın ve tarih ve saat yapılandırma menüsüne dönün.

Herhangi bir noktada **Sleep** tuşuna basarak Tarih ve Saat menü sisteminden çıkabilirsiniz.

Menüler ve alt menüler listesi

Set Time: Saat, AM/PM (12 saat formatında ise), Dakika

Set Date: Yıl, Ay, Gün

Set Advanced Time Settings: 12sa/24sa biçimi, Tarih biçimi, gün ışığından yararlanma ayarı

Gelişmiş saat ayarları yukarı/aşağı gezinme okları kullanılarak değiştirilir (2 ve 8 tuşları).

Zaman bildirim: saatler Saat ve Tarih Bildirimi*, Sadece Saat Bildirimi, Saat ve Tarih Bildirimi Yok.

Gün ışığından yararlanma ayarı, saatinizi manüel olarak bir saat ileri veya geri ayarlamamanın hızlı bir yoludur. Gelişmiş Saat Ayarı alt menüsünde Standart Saati veya Gün Işığında Yararlanma Saatini seçebilirsiniz.

Not: Bu ayar, oynatıcının saati önceden belirlenen tarihte yılda iki kez otomatik olarak değiştirmesini sağlamaz.

Örnek:

Geçerli ayı değiştirmek isterseniz:

Menü istemini duyana kadar **Sleep** tuşunu basılı tutun.

Set Date (Tarihi Ayarla) menüsüne ulaşmak için bir kez **8** tuşuna basın.

Month (Ay) alt menüsüne ulaşmak için iki kez **Confirm** tuşuna basın.

Sayısal tuşları kullanarak ay değerini (1 ila 12) girin.

Bir sonraki alt menüye (gün) geçmek için **Confirm** tuşuna basın.

Eğer günü değiştirmek istemiyorsanız, **Set Date** menüsünün sonuna ulaşmak için **Confirm** tuşuna tekrar basın, bu noktada **Set Date** menüsünde girilen ayarlar kaydedilir.

Saat ve Tarih ayarları menüsünden çıkmak için bir kez **Sleep** düğmesine basın.

2. Sayısal Tuş Fonksiyonları

2.1 Sayısal Tuş Takımı Listesi

- 1: Basıldığında Kitaplık, basılı tutulduğunda Kullanıcı Kılavuzu
- 2: Navigasyon elemanı
- 3: Sil / Kopyala / Taşı
- 4: Geri
- 5: Neredeyim
- 6: İleri
- 7: Basılı tutulduğunda Menü, Text-to-Speech (Metin Okuma) ses geçişi
- 8: Navigasyon elemanı
- 9: Text-to-Speech / Kaydedilen ses modları geçişi / Rastgele modu geçişi (Müzik)
- Yıldız: Basıldığında İptal, basılı tutulduğunda Tuş takımı kilidi
- 0: Basıldığında Bilgi, basılı tutulduğunda Key Describer Mode (Tuş Betimleyici Modu)
- Pound: Onaylama

2.2 Navigasyon Tuşları

Stream, kaydın yapımcısı tarafından belirlenen kısım, bölüm, sayfa, zaman atlama, paragraf ya da herhangi bir diğer mevcut endeksli eleman arasında gezinmenizi sağlar.

Bir navigasyon seviyesi seçmek için **2** ve **8** tuşlarını kullanın. Bunlar, kayıttan kayda farklıdır ama genel olarak seviye 1 kısım anlamına, seviye 2 bölüm anlamına ve seviye 3 alt bölüm anlamına gelir ve böylece devam eder. Sayfa ögesi tüm kayıtlarda mevcut olmayabilir. İbare seviyesi genellikle en küçük navigasyon elemanıdır ancak bu kaydın yapımcısı tarafından tanımlanır. Stream sınırları ibaresi maksimum 1 dakika uzunluğa atlar. İlk olarak, **2** ve **8** tuşlarını kullanarak bir navigasyon seviyesi (bölüm, sayfa, vb.) seçin. Daha sonra seçilen seviyedeki elemanlar arasında ileri ve geri hareket etmek için **4** ve **6** tuşlarını kullanın. **2** ve **8** tuşları yalnızca kayıt için kullanılabilir olan seviyeleri belirtecektir. İbare seviyesi her zaman DAISY kayıtları için verilir ancak kapsamı kaydın yapımcısına bağlıdır.

2.2.1 Navigasyonu Geri Alma

4 ya da **6** tuşlarını kullanarak ileri veya geri tek bir hareketten veya tek bir sayfaya gitme hareketinden sonraki 10 saniye içinde **Star** tuşa basmak işlemi geri alacak ve sizi önceki konunuza döndürecektir. Geri Al işlevi **Rewind** veya **Fast Forward** düğmeleri için geçerli değildir.

2.3 Zaman Atlama Navigasyon Modu

Zaman Atlama navigasyonu **2** ve **8** tuşları kullanılarak seçilebilir.

Atlama aralığı ile geriye gitmek için **4** tuşuna veya ileriye gitmek için **6** tuşuna basın.

Yapılandırma menüsünün (7 tuşu) Navigasyon ve Playback bölümlerindeki zaman aralıklarından (30 saniye, 1, 5, 10 veya 30 dakika) herhangi birini veya tümünü açmayı veya kapatmayı seçebilirsiniz. Yukarı ve aşağı navigasyon menüsünde sadece açtığınız zaman atlama aralıkları görünecektir.

2.4 Kitaplık Navigasyonu - 1 Tuşu

Dairesel kitaplık listesini döndürmek için **Bookshelf (1)** tuşuna birkaç kez basın.

Stream, oynatıcıdaki içeriğe erişmek için bir dizi standart rafa veya internet içeriğine erişmek için bir dizi Online rafa sahiptir. 2 tuşunun üstündeki Online tuşunu kullanarak standart ve Online raflar arasında geçiş yapabilirsiniz. Notlar dışında, boş raflar belirtilmeyecektir. Raflar, Bookshelf Structure (Raf Yapısı) bölümünde belirtildiği gibi

farklı kayıt ve dosya tipleri içerir. **4** ve **6** tuşlarını kullanarak Kitaplık boyunca ileri ve geri hareket edebilirsiniz. Yakın bir kayıt numarası girmek için **Go To (Git)** (**1** tuşunun üstünde) tuşuna basın. Girilen kayıt numarasına gitmek ve kitaplıkta kalmak için **Confirm** tuşu ile kayıt numarası girişini sonlandırın. İstedığınız kayda ulaştığınızda bunu açmak için **Confirm** ya da **Play** tuşuna basın. Stream'in seçilen kayıta kaldığınız yerden oynatmaya başlamasını sağlamak için **Play** tuşuna basın.

2.4.1 Çok Seviyeli Kitaplık Navigasyonu

İsteğe bağlı olarak, Talking Books (Konuşan Kayıtlar), Other Books (Diğer Kayıtlar), Podcasts (Ortam Akışları) ve Text File (Metin Dosyası) rafları için çok seviyeli bir klasör yapısı oluşturabilirsiniz. **4** veya **6** tuşları ile kayıtlar arasında her seferinde sadece bir kayda gitmek yerine, **2** ve **8**, YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile navigasyon seviyesini seçebilirsiniz. Bundan sonra, **4** veya **6** tuşları ile seçilen seviyede dairesel bir şekilde klasörden klasöre hareket edersiniz. İlgilendiğiniz klasöre geldiğinizde, o klasör içindeki kayıt seviyesini seçmek ve istenilen kaydı seçmek üzere devam etmek için **2** veya **8** tuşlarına tekrar basın. Kayıt seviyesinde gezinmek, klasörden klasöre de hareket edecektir. Stream, \$VR klasörü altında 8 klasör seviyesine kadar çıkacaktır. 8'den fazla seviyeye sahipseniz, ek seviyeler Stream tarafından 8 seviyesi olarak kabul edilecektir. \$VR klasörünün köküne de dosya koyarsanız, bu dosyalar sadece 2/8 rotasyonundaki Kayıt seviyesinde yer alacaktır.

Not: Çok seviyeli raflar zorunlu değildir. Kayıtları çoklu alt klasör seviyelerinde düzenlememeyi seçerseniz, Kayıt seviyesinde gezinmek için rafa sadece **4** ve **6** tuşları ile göz atabilirsiniz.

2.5 Kayıtları Yönetme – 3 Tuşu

Raflara ya da bir kitaba göz atarken, **3** tuşu ile şu işlemler arasında döndürerek kayıtlarınızı yönetebilirsiniz: Sil, Kopyala, Tümünü Kopyala veya Taşı. Her kayıt için kullanılacak işlemler kaydın türüne ve konumuna bağlıdır. İstisnalar vardır, ancak temel kurallar şunlardır:

- SD kartta bulunan kayıtlar silinebilir.
- USB'de bulunan kayıtlar kopyalanabilir (tekli veya çoklu)
- Çevrimiçi Kitaplık'ta bulunan kayıtlar taşınabilir.

Tüm Müzikler kitabındaki dosyalara göz atarken veya çalarken, tek bir dosyayı silmek için **3** tuşuna basabilirsiniz. Bununla birlikte, bir çalma listesinden bir dosyayı silemeyebilirsiniz. Notlar kaydında gezinirken tek bir Not dosyasını silmek için **3** tuşuna

basabilirsiniz. Seçilen öğeyi silmek için **3** tuşuna basın, Stream onaylamanızı isteyecektir. Silmek için **Confirm** tuşuna ya da silme işlemini iptal etmek için herhangi bir diğer tuşa basın.

2.6 Neredeyim? – 5 Tuşu

Where am I (Neredeyim) tuşu, okuma sürecini kesintiye uğratmadan okuma konumunuzu bildirir. Kayıt türüne bağlı olarak Stream, sayfa ve başlık numarası, bölüm başlığı veya dosya adından birini veya birkaçını bildirir. Müzik için, geçerli klasörü, dosya adlarını ve dosya sürelerini bildirecektir. Konuşan Kayıtlar, Diğer Kayıtlar, Sesli, Podcasts ve Notlar için, çalınan kaydın veya notun yüzdesinin yanı sıra bireysel dosya sürelerini de bildirecektir. Metin dosyaları için, çalınan dosyanın yüzdesini bildirecektir. Bu bilgiler açıklandıktan sonra okuma devam edecektir. Konuşan Kayıtlar için, bölümde kalan süre de bildirilecektir. Çoğu kayıt için bu, mevcut bölümde kalan süreye dönüştürülür. Süre bilgisinin her zaman mevcut olmadığını unutmayın.

2.6.1 Neredeyim etiket bilgileri

mp3 ve mp4 dosyaları için, **Where am I (5 tuşu)** tuşuna iki kez basarsanız, Stream ID3 etiketleri verilerini bildirecektir. Bir İnternet Radyo istasyonunu dinlerken, **Where am I (5 tuşu)** tuşuna bir kez basmak, eğer varsa, şarkı ya da Stream başlığını Stream. **Where am I (5 tuşu)** tuşuna iki kez basmak, eğer varsa, istasyon hakkında İsim, Tür, URL, Tanıtım, İçerik türü ve Bit Hızı gibi ek bilgiler verecektir. Tüm etiketleri dinlemek istemiyorsanız, bildirimini kesmek ve oynatmaya devam etmek için **Play** tuşuna basın.

2.6.2 Sesli kayıtlar için Neredeyim

Sesli kayıtlar için, **Where am I (5 tuşu)** tuşuna iki kez basarsanız, Stream kayıt hakkında ek bilgiler verecektir. Bilgileri dinlemek istemiyorsanız, bildirimini kesmek ve oynatmaya devam etmek için **Play** tuşuna basın.

2.6.3 Kayıt Paylaşımı kayıtları için Neredeyim

Bir Kayıt Paylaşımı online aramasının sonuç listesini incelerken, kayıt hakkında kayıt özeti gibi ek bilgileri dinlemek için **Where am I (5 tuşu)** tuşuna basın.

2.7 Çok Sesli Metin Okuma (TTS)

Stream'in İngilizce versiyonları iki adet Metin Okuma sesine sahiptir ve İngilizce olmayan versiyonlar, bir İngilizce bir de yerel dilde sese sahiptir. **7** tuşunu basılı tutarak bir sestemden başka bir sese geçiş yapabilirsiniz.

2.8 Ses, Metin ve Rastgele Müzik Çalma Modları - 9 Tuşu

İki çeşit Çalma modu vardır: Kayıtlı Ses ve Metin Okuma (TTS; Text-To-Speech) Tam metne / tam sese sahip DAISY veya NISO kayıtları için, kayıtlı ses ve eşdeğer elektronik metinde aynı konum arasında ileri ve geri geçiş yapmak için **9** tuşunu kullanın. Senkronizasyon kayıt yapımcısına bağlıdır ancak tipik olarak metin ve ses paragraf veya cümle ögesine senkronize edilir.

Okuma oturumları arasında, son kullanılan çalma modu kaydedilir. **9** tuşu ile seçmek için sadece seçilen kayıt için mevcut olan modlar kullanılabilir olacaktır. Eğer kayıt sadece kayıtlı veya sadece metin ise, uygun mod otomatik olarak seçilir ve **9** tuşunun herhangi bir seçeneği olmaz.

Müzik çalarken rastgele çalmayı açmak için **9** tuşuna basabilirsiniz ve rastgele çalmayı kapatmak için **9** tuşuna tekrar basabilirsiniz. Eğer sürekli veya geçici bir çalma listesi oynatıyorsanız, bu çalma listesi rastgele olacaktır.

2.9 Onaylama, Kilitleme ve İptal - Pound ve Star tuşları

Pound tuşu, bir işlemi onaylamanızı ya da sayfa numarası gibi bir sayısal girişi veya metin arama ögesi gibi bir metin girişini sonlandırmanızı sağlar.

Star tuşu, bir işlemi iptal etmenizi sağlar. **Star** tuşunu basılı tutarsanız tuş takımını da kilitleyecektir. Kilidi açmak için sırayla 1, 2 ve 3 tuşlarına basın. Klavye kilitlemenin bir istisnası vardır, zor sıfırlanır. **Power** tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutmak oynatıcıyı kapatmazken, zor sıfırlama için gerekli olan 7 saniye boyunca basılı tutarak zor sıfırlama gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

2.10 Bilgi – 0 Tuşu

Info (0) tuşu kayıt, oynatıcı ve pil bilgisini belirtir. Bilgilere erişmek için iki yol vardır.

Info (0) tuşuna basın. Tüm bilgi öğeleri belirtilecektir. Veya **Info (0)** tuşuna basın ve öğeler arasında geri veya ileri gitmek için **4** veya **6** tuşuna basın. Ayrıca, her öğe boyunca ilerlemek için **Info (0)** tuşuna art arda basabilirsiniz.

Bilgi mesajlarını iptal etmek için, **Star** veya **Play** tuşlarına basın.

*Key Describer Moduna girmek ve çıkmak için **Info** tuşunu basılı da tutabilirsiniz.*

Bilgi ögeleri belirtilirken, *Key Describer Modu* aktif hale getirilemez.